



## Nähinformation - wichtig!

① **Hose Modell I und Short Modell II Zuschnitt:** Vor dem Zuschnitt von Rücken- und Vorderteil, seitliche Beinlänge messen (Modell I von Taille - ohne Bund - bis Beinunterkante / Modell II von Taille - ohne Bund - bis ca. Kniehöhe - Maße siehe Tabelle) und genommenes Maß bei Modell I oder II - den Beinunterkanten anpassen. Nur Modell II Zuschnitt: Beinform von Modell I an Markierung Saum waagrecht zurückfalten. Alle Schnittmusterteile werden an den Aussenrandkanten mit 1 cm Saumzugabe auf doppelter Stofflage zugeschnitten - jedoch bei Modell I erfolgt an den Beinunterkanten 2 cm. Bei Modell II entfällt die Saumzugabe für Beinunterkanten, da enthalten. Die Markierung - Tunnelöffnung - für Bändel / Kordel im vorderen Bundbereich muß mit Heftfaden auf beide Bundteile übertragen werden, auch die Markierungsecken für das spätere Besetzen der Taschen und Taschenklappen. Zur Vorbereitung: 2 kleine Stück aufbügelbares Vlies - ca. 8 cm x 7 cm - für vordere Bundhälften. Allgemein: Beim Zuschneiden ist darauf zu achten, dass Schnittteile grundsätzlich längs des Fadenlaufs parallel zur Webkante exakt aufgelegt werden, wenn nicht anders angegeben. Um einen durchgehenden Fadenlauf an einem Schnittteil zu erhalten, faltet man es wie bezeichnet von Markierungseck zu Markierungseck. Bei Bügelarbeiten ist darauf zu achten, dass der Andruck beim Bügeln nicht zu stark erfolgt, damit darunterliegende Säume und Kanten auf rechter Stoffseite (Aussenansicht) nicht sichtbar werden.

① Erklärung: Rechts auf rechts - rechte Stoffseite auf rechte Stoffseite. Links auf links - linke Stoffseite auf linke Stoffseite. Rechts auf links - rechte Stoffseite auf linke Stoffseite. Links auf rechts - linke Stoffseite auf rechte Stoffseite.

## Nähverlauf Hose Modell I und Short Modell II

① **Taschenbeutel-Hüftpasse:** Taschenbeutel mit Markierung Tascheneingriff rechts auf rechts auf Tascheneingriff von Hosenvorderteil passen, zusammenstecken und gegensteppen. Taschenbeutel links auf links falten, Eingriffskante zusammenstecken und bügeln. Eingriffskante 1 x im Kantenabstand von 2 mm und 1 x im Kantenabstand von 7 mm gegensteppen. Hüftpasse: Die Rundung von Hüftpasse mit Rundung von Taschenbeutel rechts auf rechts bündig passen, zusammenstecken, gegensteppen sowie Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Hüftpasse incl. Taschenbeutel an Saum von Vorderteilober- sowie Vorderteilseitenkante in Form bringen und feststecken.

② **Rücken- und Vorderteil:** Vorderteile rechts auf rechts auf Rückenteile legen - seitliche Längssaumkanten zusammenstecken, gegensteppen sowie Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Längssaumkanten Richtung rückwärtige Mitte ragend umbügeln und feststecken. Von rechts, auf Rückenteil und darunterliegende Saumkante im Kantenabstand von 7 mm gegensteppen.

③ **Besatztasche - Handytasche - Taschenklappe:** Obere Saumkante von Besatztasche mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Alle 4 Saumkanten 1 cm breit, links auf links falten, feststecken und heften. Bügeln. Gleichen Arbeitsgang für Handytasche. Handytasche mittig - im Kantenabstand zu oben und unten von jeweils 2 cm - auf Besatztasche passen, feststecken und heften. Handytasche - Oberkante freibleibend - im Kantenabstand von 2 mm gegensteppen. Bügeln. Besatztasche - wie markiert - auf jeweilige Seitennaht von Rücken- und Vorderteil passen, feststecken und heften. Besatztasche 1 x im Kantenabstand von 2 mm - und 1 x im Kantenabstand von 7 mm gegensteppen. Taschenklappe: Taschenklappe am Umbruch rechts auf rechts falten, seitliche Saumkanten zusammenstecken und gegensteppen. Saumkanten zusammengefasst schmal - und Ecken schräg zurückschneiden sowie rechts wenden und bügeln. Randkanten von Taschenklappe 2 x absteppen - siehe Arbeitsgang wie Besatztasche. Obere Saumkanten zusammenstecken und heften. Knopflöcher: In jeweilige Taschenklappe 2 senkrechte Knopflöcher - Länge 1,8 cm - einarbeiten. Der jeweils seitliche Abstand an Klappe für Knopflöcher beträgt 3,5 cm. Klappen Richtung Hosenerkante ragend - wie markiert - waagrecht auf Längssaumkanten passen, gehefteten Saum feststecken und gegensteppen. Klappen über Saum zurückfalten und obere Kante bügeln. Klappen an Oberkante waagrecht im Kantenabstand von 1 cm nochmals gegensteppen. Je 2 Knöpfe an Besatztaschen - seitlicher Abstand 3,5 cm wie bei Knopflöcher - mit Stiel annähen.

④ **Innenbeinnähte:** Jeweilige Hosenhälfte längs, rechts auf rechts falten. Innenbeinsaumkanten zusammenstecken, gegensteppen sowie mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Ein Hosenteil rechts wenden und in das links belassene Hosenteil einziehen, so dass beide Seitennähte rechts auf rechts liegen. Schrittsaumkanten bis Untertritt für Reißverschluss zusammenstecken, gegensteppen sowie Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern, infolge jeweilige Längssaumkante von Untertritt für Reißverschluss.

⑤ **Reißverschluss:** Am rechten Hosenteil den angeschnittenen Besatz an Markierung - vordere Mitte - mit 1 cm Überstand links auf links falten, feststecken und heften. Reißverschluss - Hosenerkantsaum 1,2 cm freibleibend - in Öffnung an rechter Hosenhälfte bündig - an linker verdeckt einpassen, feststecken und heften. Mit Reißverschlussfuß rechte Hälfte schmalkantig - und linke Reißverschlussnaht zurückgesetzt sowie in rundlich gebogener Form auslaufen lassen, s. Abb.

⑥ **Hosenbund:** Bundteile längs, rechts auf rechts legen, an rückwärtiger Mitte verbinden sowie Saumkanten auseinanderbügeln. Vordere Endkanten vom Bund auf linker Stoffseite mit aufbügelbarem Vlies versehen. Tunnelöffnung - Knopflöcher: Wie markiert, in jede untere Bundhälfte - in einfache Stofflage - 1 waagrechtes Knopfloch von 2 cm Länge - einarbeiten. Bund rechts auf rechts falten, vordere Mitte verbinden sowie Saumkanten auseinanderbügeln. Bund an Oberkante mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Bund mit unversäuberter Kante, rechts auf rechts an Hosenerkantsaum - bündig mit rückwärtiger und vorderer Mitte - passen, feststecken und gegensteppen. Bund links auf links, über Saum von Hosenerkante falten - fertige Bundbreite 3,4 cm / Gummibandbreite 3 cm - und feststecken. Von rechts, auf Hosenerkante im Kantenabstand von 2 mm zum Bund gegensteppen - dabei an rückwärtiger Mitte ca. 5 cm Naht freibleibend.

⑦ **Gummiband, Bändel / Kordel:** Bändel in 2 gleiche Teile trennen. Bändel an jeweiliges Gummibandende feststeppen. In Bändel je eine Sicherheitsnadel einfügen. In freigebliebene Bundöffnung Gummiband einziehen und Bändel an jeweiliger Tunnelöffnung herausziehen. In Bändel je einen Knoten setzen. Schlitz an Bund schließen.

⑧ **Nach Anprobe für Hosenlänge Modell I und II:** Beinunterkantensäume mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Saumkanten links auf links falten und feststecken. Bei Modell I - 1 x im Kantenabstand von 1,9 cm und 1 x im Abstand von 1,2 cm gegensteppen. Bei Modell II - 1 x im Kantenabstand von 3,9 cm und 1 x im Abstand von 3,2 cm gegensteppen.