



Nähanleitung

① **Hinweis (wichtig): Zuschnitt Shirt:** Alle Schnittteile werden an den Aussenrandkanten mit 1 cm Saumzugabe auf doppelter Stofflage zugeschnitten, ebenso an den eingebrachten Dekoecken am Vorderteil. Zur Vorbereitung: Einen Besatzstreifen für Halsausschnitt - Maß inklusive Saum siehe Tabelle - in senkrechtem Maschenlauf ↓ □□□□□ ↓. **Zuschnitt Hose:** Alle Schnittteile werden an den Aussenrandkanten mit 1 cm Saumzugabe auf doppelter Stofflage - das Taschenteil 2 x - zugeschnitten, jedoch an den Hosenbeinunterkanten erfolgen 2 cm. Die Markierungsecken für die Nahtlinien am Gummizugbund sollten entweder eingeschnitten / mit Kopierpapier oder Heftfaden übertragen werden. Vor dem Zuschnitt von Hosenrücken - und Vorderteil, seitliche Beinlänge messen (von Taille - ohne Bund - bis 5 cm oberhalb Fussknöchel endent) und genommenes Maß den Beinunterkanten anpassen. Zur Vorbereitung: Aufbügelbares Vlies für rückwärtigen- und vorderen Bundbesatz - 5 cm breit x jeweilige Länge von Besatzbündkante. **Allgemein:** Beim Zuschneiden ist darauf zu achten, dass Schnittteile grundsätzlich längs des Fadenlaufs (Fadenlauf ist gleich Maschenlauf) parallel zur Webkante exakt aufgelegt werden, wenn nicht anders angegeben. Bei Bügelarbeiten ist zu beachten, dass der Andruck beim Bügeln nicht zu stark erfolgt, damit darunterliegende Säume und Kanten auf rechter Stoffseite (Aussenansicht) nicht sichtbar werden.

Nähverlauf Shirt

- ① **Rückenteil und RV:** Mit Jerseyadel arbeiten. Rückenteile rechts auf rechts legen. Saumkanten an rückwärtiger Mitte bis Markierung RV zusammenstecken, gegensteppen sowie Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern - infolge Reissverschlussaumkanten. An Reissverschlussöffnung Saumkanten 1 cm breit, links auf links falten, feststecken und heften. Bügeln. RV mit Reissverschlussfuss feststeppen.
- ② **Vorderteil - Dekoecken:** In jeweilige Spitze vom Eck, in Saumkante einen senkrechten Einschnitt von 6 mm einbringen. Jeweilige Dekoöffnung waagrecht halten und Saumkante mit schmal gestelltem Zickzackstich versäubern. Saumkanten cirka 6 mm breit links auf links falten, feststecken und heften. Bügeln. Von rechts schmalkantig gegensteppen.
- ③ **Rücken- und Vorderteil:** Vorderteil rechts auf rechts auf Rückenteil legen. Schulteraumkanten zusammenstecken - dabei das Rückenteil im Schulterbereich cirka 8 mm einhalten - und gegensteppen. Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Saumkanten Richtung Rückenteil ragend feststecken und heften. Bügeln. Von rechts, auf Rückenteil, Saumkante im Kantenabstand von 6 mm gegensteppen.
- ④ **Halsausschnitt:** Den jeweiligen Bandüberstand vom RV leicht schräg zurückfalten und feststecken. Besatzstreifen rechts auf rechts an Halsausschnittsaumkante passen, dabei im Bereich RV mit jeweils 1 cm Überstand feststecken, heften und gegensteppen. Saumkanten zusammengefasst schmal zuückschneiden. Besatzstreifen links auf links - am RV bündig - in den Halsausschnitt ineinander einfallen, feststecken und heften. Halsausschnittkante bügeln. Von rechts im Kantenabstand von 8 mm gegensteppen. Kleidungsstück rechts auf rechts falten.
- ⑤ **Seitensaumkanten:** Seitliche Saumkanten zusammenstecken und gegensteppen. Wie auf Schnittteil markiert in die rundlichen Unterarmsaumkanten kleine Einschnitte einbringen, damit die Saumkanten nach dem Wenden keine Spannung bekommen. Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern, infolge Armausschnitt- und Unterkantensaum. Jeweiligen Armausschnitt- sowie Shirtunterkantensaum links auf links falten, feststecken und in gegebenem Kantenabstand gegensteppen. Bügeln.

Nähverlauf Hose

- ① **Rücken- und Vorderteil, Taschenbeutel:** Das vorbereitete Vlies auf linke Stoffseite, auf rückwärtigen- und vorderen Bundbesatz aufbügeln. Vorderteile rechts auf rechts auf Rückenteile legen. Seitliche Längssaumkanten zusammenstecken - dabei Markierung Tascheneingriff freibleibend - und gegensteppen. Jeweils einen Taschenbeutel an rückwärtige- und vordere Saumkante von Tascheneingrifföffnung passen, feststecken und gegensteppen. Oberhalb und unterhalb von jeweiligem Taschenbeutelduo in zusammengefasste Saumkanten einen kleinen waagerechten Einschnitt von cirka 7 mm einbringen. Beide Taschenbeutel Richtung Vorderteil bügeln. Jeweilige Saumkanten an Taschenbeutelrundung zusammenstecken und gegensteppen. Die seitlichen Saumkanten von Bundbesatz sowie Gummizugbund bis Tascheneingriffoberkante auseinanderbügeln. Ab Tascheneingriffunterkante, Längssaumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Längssaumkanten Richtung Rückenteil ragend feststecken. Auf rechte Stoffseite von jeweiligem Hosenteil - beginnend ab Gummizugbundunterkante - Längssaumkante im Kantenabstand von 7 mm bis Beinunterkante absteppen.
- ② **Innenbeinsaumkanten:** Innenbeinsaumkanten zusammenstecken, gegensteppen sowie zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Ein Hosenbein rechts wenden, in das noch links belassene Hosenbein einziehen, so dass beide Seitennähte rechts auf rechts liegen. Hosenteile an den Schrittsumkanten bis Bundbesatzoberkante zusammenstecken - dabei an Markierung Bindegürtel zwischen beiden Markierungsecken (1,5 cm) freibleibend - und gegensteppen. Ab Markierung Gummizugbundunterkante, Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Ab Gummizugbundunterkante bis Bundbesatzoberkante, Saumkanten auseinanderbügeln.
- ③ **Gummizugbund:** Bundoberkante mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Bundbesatz 5 cm breit (ab erstem Markierungseck) links auf links falten. Nun Bundbreite 4,5 cm - Bundinnenseite 5 cm. Besatzunterkante feststecken und heften - ebenso Umbruch von Bundoberkante. Bügeln. Im Kantenabstand von 5 mm Bundunterkante feststeppen. Von rechts, zwei Nahtlinien im Kantenabstand von 1,5 cm auf Bund gegensteppen.
- ④ **Gummizug:** An Bundinnenseite - vordere Mitte - oberhalb und unterhalb von Markierung Bindegürtel je einen kleinen senkrechten Einschnitt einbringen, um das Einziehen vom Gummizug vorzunehmen. Nach Maß für drei Reihen Gummizug; diese in den jeweiligen Tunnel einziehen und von Hand mit einigen Stichen verbinden.
- ⑤ **Hosenlänge:** Nach Anprobe für Hosenlänge; Beinunterkantensaum mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Jeweilige Saumkanten links auf links falten, feststecken und mit zwei Steppnähten Saum gegensteppen. Bügeln.
- ⑥ **Bindegürtel / Kordel:** Nach Anprobe für Längenmaß; aus verbliebenem Reststoff (ohne dazukommende Saumzugabe) zwei Stoffstreifen in der fertigen Breite von 1 cm zuschneiden. Die Längskanten der Stoffstreifen bleiben unversäubert. Die Stoffstreifen links auf links passen, zusammenstecken und mit zwei eingerückten Längssteppnähten verbinden. Bindegürtel in den mittleren Tunnel vom Bund einziehen - alternativ desgleichen mit Kordel, dabei an jeweiligem Ende einen Knoten setzen.

Schnittteile sind grundsätzlich längs des Fadenlaufs zuzuschneiden: **Beispiele**

