



Nähanleitung:

① **Hinweis (wichtig):** Modell I - Umhängetasche: Das benötigte Vlies H 250 wird für alle Taschenschnitt-Teile ohne Saumzugabe zugeschnitten. Alle Saumzugaben für Oberstoff- sowie Futterstoff-Teile erfolgen mit 1 cm. Modell II - Kapuzenschal: Wird der Zuschnitt vom Kapuzenschalschnitt-Teil, je nach Stoffart, auf einfacher Stofflage vorgenommen, muss das zweite Teil spiegelverkehrt aufgelegt und zugeschnitten werden. Alle Saumzugaben erfolgen mit 1 cm. Modell III - Kappe: Der Schnittinhalt misst 60 cm Kopfumfang. Vor Nähbeginn Kopfumfang messen und Masse den Schnitt-Teilen anpassen. Das Erweitern oder Kürzen der Kopfumfangweite von Kappe um 12 mm (also 61,2 cm) ergibt sich, in dem man am Kappenschnitt-Teil an der Unterkante rechts und links (auslaufend zur Spitze hin) je Seitenkante 1 mm dazurechnet (oder abzieht), plus der vorgegebenen Saumzugabe von 1 cm - folglich ergibt sich an der Stirnblende je Seite ein Erweitern (oder Kürzen) von je 3 mm plus der vorgegebenen Saumzugabe von 1 cm. Die Unterkante von Stirnblende wird ohne Saumzugabe zugeschnitten. Wird die legere Trageform von Kappe mit Saumkanten nach aussen zu tragen gewählt, muss der Zuschnitt der Kappenteilsaumkanten sehr sauber erfolgen. Allgemein: Beim Zuschneiden ist darauf zu achten, dass Schnitt-Teile grundsätzlich längs des Fadenverlaufes (Fadenlauf ist gleich Maschenlauf) parallel zur Webkante exakt aufgelegt werden, wenn nicht anders angegeben. Um einen durchgehenden Fadenlauf an einem Schnitt-Teil zu erhalten, faltet man es wie bezeichnet von Markierungseck zu Markierungseck. Bei Bügelarbeiten ist darauf zu achten, dass der Andruck beim Bügeln nicht zu stark erfolgt, damit darunterliegende Säume und Kanten auf rechter Stoffseite (Aussenansicht) nicht sichtbar werden.

Modell I - Umhängetasche (mit Jeansnadel arbeiten):

① **Taschenteile:** Alle Oberstoff-Taschenteile auf linker Stoffseite mit aufbügelbarem Vlies - die jeweiligen Saumzugaben freibleibend - versehen.

② **Taschenblende:** Die Taschenblende zwischen beide Taschenteile rechts auf rechts passen, feststecken, heften und die jeweilige Verbindungsnaht gegensteppen. Oberstoff-Taschenbeutel rechts wenden. Gleichen Arbeitsvorgang für Innenfutter. Innenfutterbeutel bügeln und links wenden.

③ **Taschenbeutel-Oberkanten:** An jeweiliger Beuteloberkante (Oberstoff und Futter) 1 cm Saum links auf links falten, feststecken und heften. Futterstoffbeutel links auf links in den rechts gewendeten Oberstoffbeutel einpassen, Beuteloberkanten zusammengefasst feststecken, heften und schmalkantig gegensteppen.

④ **Taschenklappe:** Futterstoff- rechts auf rechts auf Oberstoffklappenteil passen, feststecken, heften und gegensteppen - dabei Oberkante von Taschenklappe freibleibend. Saumkanten zusammengefasst schmal zurück schneiden. Taschenklappenteil rechts wenden und an der Aussenkante grob heften und bügeln. An der Oberkante 1 cm Saum links auf links in das Taschenklappenteil einfalten, feststecken und heften. Taschenklappe an der gehefteten Aussenkante - Oberkante freibleibend - schmalkantig absteppen. Taschenklappe-Oberkante links (Futterstoffseite) auf rechts (Oberstoffseite) auf Taschenbeutel-Oberkante mit 2 cm übereinanderragend passen, feststecken, heften und an Markierung Steppnaht auf Taschenklappe (Oberstoff) gegensteppen.

⑤ **Trägerteile:** Das kurze Trägerteil längs, rechts auf rechts falten, feststecken und an einer Schmal- sowie Längsseite gegensteppen. Saumkanten schmal - und Ecken schräg zurückschneiden. Trägerteil rechts wenden, an der Aussenkante grob heften und bügeln. Offen gebliebene Kante zusammengefasst mit Zick-Zack-Stich versäubern. Gleichen Arbeitsvorgang für das lange Trägerteil. Trägerteile an der jeweils gehefteten Aussenkante schmalkantig absteppen. Die Trägerteile - jeweils Richtung Beutelunterkante ragend - mit der Zick-Zack-Stichkante jeweils 2 cm unterhalb Taschenblende-Oberkante rechts auf rechts bündig passen, feststecken und von Taschenblende-Oberkante aus - 2,5 cm tiefer - 5 cm quer über Träger sowie der darunterliegenden Taschenblende gegensteppen. Die festgesteppten Trägerteile über die Zick-Zack-Stichkante flach hinweg falten, feststecken und von rechts, von Taschenblende-Oberkante aus - 1 cm tiefer - nochmals 5 cm quer über jeweiligen Träger gegensteppen.

⑥ **Spange:** Die Spange (Klemmspange) an das kurze Trägerteil einpassen, feststecken und schmalkantig quer über Träger gegensteppen. In das Endstück vom langen Trägerteil 6 Oesen im Abstand von 5 cm einschlagen - dies entfällt bei Klemmspange.

⑦ **Klettverschluss:** An der Unterkante von Taschenklappe die Mitte mit einer Stecknadel positionieren (Futterstoffseite). Ein kleines Stück Klettband auf den Mittelpunkt passen, feststecken und auf vorhandener Naht sowie in Taschenklappe ragend mit Maschine festnähen. Das Gegenstück vom Klettband auf der gegenüberliegenden Taschenbeutelposition feststecken - jedoch von Hand mit unsichtbaren Stichen festnähen.

Modell II - Kapuzenschal (mit Jersey nadel arbeiten):

① **Kapuzenschalteile:** Kapuzenschalteile rechts auf rechts legen und an Markierung rückwärtige Mitte nach vorne hin verbinden. Saumkanten zusammengefasst mit Zick-Zack-Stich (Overlook) versäubern. Versäuberte Kante zur Seite hin einbügeln. Die eingebügelte Kante festheften. Von rechts, auf Kapuze und der darunterliegenden Saumkante - eventuell mit farblich abgesetztem Faden, je nach verwendetem Grundmaterial - im Kantenabstand von 7 mm nochmals (je nach Wahl mit geradem - oder etwas dichter gestelltem Zick-Zack-Stich) gegensteppen. Vorsichtig leicht dämpfen. Die gesamte Aussenkante von Kapuzenschal mit etwas dichter gestelltem Zick-Zack-Stich (Overlook) versäubern. An versäuberter Aussenkante 1 cm Saum links auf links falten, feststecken, heften und von rechts - je nach Wahl mit farblich abgesetztem Faden - im Kantenabstand von 7 mm gegensteppen. Kapuzenschal leicht dämpfen.

Modell III - Kappe (zu tragen mit Saumkanten nach innen oder nach aussen):

① **Kappenteile:** Für zwei Kappenteilhälften je 3 Kappenteile längs, rechts auf rechts aneinanderpassen, heften und längs gegensteppen. Die Kappenteilhälften rechts auf rechts legen und durchgehend verbinden. Saumkanten auseinanderbügeln. Jeweilige Saumkanten zusammengefasst auf circa 4 mm - sehr sauber - zurückschneiden. Kappenteil rechts wenden.

② **Stirnblende:** Stirnblendenteile rechts auf rechts legen und zu einem Ring verbinden. Saumkanten auseinanderbügeln. Stirnblende mit den Seitennähten jeweils rechts auf rechts, passgenau mit der durchgehenden Kopfteilnaht bündig passen, heften und gegensteppen. Entstandene Saumkanten auseinanderbügeln. Wird die Kappe mit den Saumkanten nach aussen getragen: Saumkanten zusammengefasst auf circa 4 mm - sehr sauber - zurückschneiden. Bügeln.