



## Nähanleitung

① **Hinweis (wichtig):** Zuschnitt Oberteil, Rock, Schürze, Hose: Alle Schnittmusterteile werden an den Aussenrandkanten mit 1 cm Saumzugabe auf doppelter Stofflage - Rock- sowie das Taschenteil je 2 x - zugeschnitten, jedoch die Schürzenteilunterkante mit 3 cm - der dazugehörige Schürzenbund auf einfacher Stofflage. Für das Oberteil (Halsausschnittsaumkante) muss ein Schrägstreifen - Maß siehe Tabelle- vorbereitet werden. Der Schürzenbund samt Schleifenteil wird auf linker Stoffseite mit aufbügelbarem Vlies versehen. Allgemein: Beim Zuschneiden ist darauf zu achten, dass Schnittteile grundsätzlich längs des Fadenlaufs (Fadenlauf ist gleich Maschenlauf) parallel zur Webkante exakt aufgelegt werden, wenn nicht anders angegeben. Um einen durchgehenden Fadenlauf an einem Schnittteil zu erhalten, faltet man es wie bezeichnet von Markierungseck zu Markierungseck. Bei Bügelarbeiten ist zu beachten, dass der Andruck beim Bügeln nicht zu stark erfolgt, damit darunterliegende Säume und Kanten auf rechter Stoffseite (Aussenansicht) nicht sichtbar werden.

### Nähverlauf für Oberteil

① **Rücken- und Vorderteil:** Rückenteile rechts auf rechts legen. Rückwärtige Mitte bis Markierung - Schlitz hinten - zusammenstecken und gegensteppen. Vorderteil rechts auf rechts auf Rückenteil legen. Schultertaumkanten zusammenstecken, gegensteppen sowie Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern, infolge desgleichen rückwärtige Mitte bis Markierung Schlitz, dann jeweilige Schlitzsaumkante.

② **Halsausschnittsaumkante:** Den vorbereiteten Schrägstreifen rechts auf rechts an Halsausschnittsaumkante, über Schlitzsaum hinweg, passen, feststecken, heften und gegensteppen. Saumkanten zusammengefasst schmal zurückschneiden. Den Schrägstreifen links auf links in den Halsausschnitt einfallen, feststecken und heften. Kante bügeln. Von rechts im Kantenabstand von 7 mm den Schrägstreifen gegensteppen. Jeweilige Schlitzsaumkante 1 cm breit, links auf links falten, feststecken und von rechts im Kantenabstand von 7 mm gegensteppen.

③ **Ärmel:** Jeweilige Armkugel rechts auf rechts an Armausschnittsaumkante passen, feststecken, gegensteppen sowie jeweilige Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Kleidungsstück rechts auf rechts falten. Seitliche Saumkanten - durchgehend über Ärmel - zusammenstecken, gegensteppen sowie jeweilige Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern, infolge Ärmel - sowie Oberteilunterkante. Nach Anprobe für Ärmellänge; Ärmel- sowie Oberteilunterkantensaum links auf links falten, feststecken und von rechts - je nach Saumbreite - in gegebenem Abstand gegensteppen. Bügeln.

④ **Schlaufe und Knöpfchen:** Für den rückwärtigen Schlitz am Oberteil eine kleine Schlaufe im Durchmesser vom Knöpfchen anfertigen. Beide Teile an Schlitzoberkanten von Hand mit einigen Stichen befestigen.

### Nähverlauf für Rock

① **Taschen, Rücken- und Vorderteil:** Taschenteile mit Tascheneingriffsaumkanten - von Markierungseck zu Markierungseck - längs, rechts auf rechts auf Eingriffsaumkanten von Rücken- und Vorderteil passen, feststecken und gegensteppen. In Längssaumkanten ober- und unterhalb von jeweiligem Markierungseck für Taschen einen waagerechten Einschnitt von circa 7 mm vornehmen. Rockteile rechts auf rechts legen. Seitliche Saumkanten, über Taschenbeutelrundung zusammenstecken - dabei Tascheneingriffe freibleibend - gegensteppen sowie jeweilige Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern, infolge Rockteilunterkantensaum. Die Taschenbeutel in jeweils gleiche Richtung am vorderen Rockteil feststecken. Die Tascheneingriffsaumkanten am Vorderteil in Richtung der festgesteckten Taschenbeutelrundung einbügeln.

② **Rockoberkante-Gummiband:** An Rockoberkante 1 cm Saum links auf links falten, feststecken und heften. Kante bügeln. Umbruch für Gummiband links auf links falten, feststecken und gegensteppen - dabei 3 cm Naht für Schlitz freibleibend. Nach Maß für Gummiband: Gummiband in den Rockbund einziehen und von Hand mit einigen Stichen verbinden. Schlitz schliessen. Rockunterkantensaum links auf links falten, feststecken und von rechts im Kantenabstand von 7 mm gegensteppen. Bügeln.

### Nähverlauf für Schürze

① **Schürze:** Schürzenbund samt Schleifenteil auf linker Stoffseite mit aufbügelbarem Vlies versehen. Schürzenbund am Umbruch rechts auf rechts falten. An den Aussenkanten zusammenstecken und gegensteppen - dabei zwischen den beiden Markierungen für Schürzenteil freibleibend. Saumkanten schmal - und Ecken schräg zurückschneiden. Schürzenbund rechts wenden. Bügeln. Borte wie markiert auf rechte Stoffseite passen, feststecken und gegensteppen. An jeweiliger Längskante vom Schürzenteil 1 cm Saum links auf links ineinanderfalten, feststecken und von rechts im Kantenabstand von 7 mm gegensteppen. Schürzenteil wie angegeben an Oberkante einreihen. Schürzenteil in verbliebene Öffnung am Schürzenbund einpassen, feststecken, heften und von rechts schmalkantig auf Schürzenbund gegensteppen. Nach Maß für Schürzenlänge: Saum links auf links ineinanderfalten, feststecken und von rechts in gegebenem Abstand gegensteppen. Bügeln.

### Nähverlauf für Hose

① **Rücken- und Vorderteil:** Vorderteile rechts auf rechts auf Rückenteile passen. Jeweilige Seitensaumkanten zusammenstecken, gegensteppen sowie Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Jeweilige Saumkanten in gleiche Richtung feststecken und von rechts im Kantenabstand von 7 mm den darunterliegenden Saum gegensteppen. Bügeln. Das Baumwollband - wie auf Schnittteile markiert - auf linker Stoffseite auf Beinunterkanten feststecken (vor den Innenbeinsaumkanten das Band jeweils 1 cm links auf links falten) und gegensteppen. Hosenteile rechts auf rechts falten. Innenbeinsaumkanten zusammenstecken, gegensteppen sowie Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern. Ein Hosenteil rechts wenden, in das noch links belassene Hosenteil einziehen, so dass beide Seitennähte rechts auf rechts liegen. Die Hosenteile an der Schrittsaumkante zusammenstecken, gegensteppen sowie Saumkanten zusammengefasst mit Zickzackstich (Overlock) versäubern.

② **Hosenoberkante-Gummiband:** An Hosenoberkante 1 cm Saum links auf links falten, feststecken und heften. Kante bügeln. Umbruch für Gummiband links auf links falten, feststecken und gegensteppen - dabei 3 cm Naht für Schlitz freibleibend. Nach Maß für Gummiband: Gummiband in den Hosensbund einziehen und von Hand mit einigen Stichen verbinden. Schlitz schliessen.

③ **Hosenbeinunterkantensaum-Gummiband:** Nach Anprobe für Hosenslänge ist zu beachten, dass durch den Einzug des Gummibands an den Beinunterkanten sich die Länge nach oben hin verändert. Jeweiligen Beinunterkantensaum links auf links ineinanderfalten, feststecken und von rechts im Kantenabstand von 7 mm gegensteppen. Hose links wenden. Nach Maß für Gummibandlänge; Gummiband in das jeweils aufgesteppte Baumwollband an Innenbeinsaumkante einziehen und von Hand mit einigen Stichen verbinden. Hose rechts wenden. Bügeln.

Schnittteile sind grundsätzlich längs des Fadenlaufs zuzuschneiden: **Beispiele**

