



Nähanleitung:

① **Hinweis (wichtig):** Modell II - Unterarm-Paspeltasche: Das aufbügelbare Vlies für die Oberstoff-Taschenteile, wird ohne Saumzugabe zugeschnitten. Die vorgegebenen Markierungen für Gürtelteil und Spange mit Kopierpapier auf rechte Stoffseite übertragen. Modell III: Werden andere Taschengriffe verwendet als vorgegebenes Muster im innenliegenden Schnitt - z. B. Taschengriffe für eingearbeitete Oesen am Taschenteil - entfällt das Anfertigen der Schlaufen.

Modell I - Umhängetasche:

① **Oberstoff-Taschenteile (mit Jeansnadel arbeiten):** Jeweilige Oberstoff-Taschenteile auf linker Stoffseite mit aufbügelbarem Vlies versehen. Die Taschenteile jeweils rechts auf rechts auf Stoffbruch falten und an Markierung "Naht" den Tragegurt rechts auf rechts legend verbinden. Saumkanten auseinanderbügeln. Saumkanten schmal zurückschneiden. Taschenteile rechts auf rechts legen und an der Aussenkante verbinden sowie Saumkanten schmal - und Ecken schräg zurückschneiden. Das Taschenteil sorgfältig rechts wenden, an der Aussenkante heften, bügeln und schmalkantig (1,5 mm breit) gegensteppen. An den verbliebenen Tragegurtsaumkanten in die Rundung nach Markierung "Reissverschluss" kleine Einschnitte (6 mm) vornehmen. Ab Markierung "Reissverschluss" jeweils 1 cm Saum links auf links in den Tragegurt einfalten, heften und schmalkantig (1,5 mm breit) bis jeweilige Markierung "Reissverschluss" gegensteppen. Bügeln.

② **Taschenbeutelteile:** Taschenbeutelteile rechts auf rechts legen und an der Aussenkante bis jeweilige Markierung "Reissverschluss" schliessen. Die 1 cm breiten Saumkanten zur Hälfte (0,5 cm breit) umfalten, feststecken und nochmals auf der Saumkante gegensteppen. Das Taschenbeutelteil links auf links in das Oberstoff-Taschenteil einpassen, an Markierung "Reissverschluss" mit Oberstoff-Taschenteil bündig feststecken und 1 cm breit unterhalb der Reissverschluss-Saumkante gegenheften. Die Oberstoff- und Taschenbeutelersaumkanten an Markierung "Reissverschluss" zusammengefasst mit Zick-Zack-Stich versäubern. An Markierung "Reissverschluss" jeweils 1 cm Saum in die Tasche einfalten und heften. Deko-Reissverschluss sichtbar in Taschenöffnung einpassen, heften und schmalkantig gegensteppen.

Modell II - Unterarm-Paspeltasche:

① **Oberstoff-Taschenteile (mit Ledernadel arbeiten):** Das Paspeltaschenteil mit Vlies (S520) auf linker Stoffseite bügeln, in Folge mit leichterem Vlies Seitenteile und Gürtelteil. Das Paspeltaschenteil vor dem Erkalten links auf links mit einem Faden in leicht rundliche Form binden. Die 1 cm breiten Saumkanten an den jeweiligen Ober- und Futterstoff-Taschenteilen links auf links falten, heften und bügeln.

② **Gürtel und Seitenteile:** Die jeweilig zusammenpassenden Ober- und Futterstoff-Teile (das Gürtelteil 2 x in Oberstoff) links auf links legen und an den Aussenkanten heften. Das Gürtelteil an den Aussenkanten im Kantenabstand von 1,5 mm Breite gegensteppen. Seitenteile an der Oberkante im Kantenabstand von 1,5 mm gegensteppen. Die Seitenteile im Oberstoff senkrecht rechts auf rechts falten, wie markiert eine Falte mit Stecknadel senkrecht feststecken und Falte mit 1 cm Naht senkrecht gegensteppen. Das Paspeltaschenteil an jeweiliger Markierung "Oberkante Reissverschluss" im Kantenabstand von 1,5 mm Breite gegensteppen.

③ **Gürtelteil:** Das Gürtelteil auf Oberstoff-Paspeltaschenteil, Markierung "Gürtelteil" in Richtung "Oberkante Reissverschluss" legend, passen, feststecken und in Gürtelteilbreite auf kopierte Linie gegensteppen. Für Spange eine Schlaufe in Gürtelteilbreite (fertiges Mass 5 cm breit und 3 cm lang) anfertigen. Schlaufe um die gerade Oberkante von Spange fügen, so dass ein Hohlraum von circa 1 cm verbleibt und von Hand mit einigen Stichen schliessen. Schlaufe von Spange auf die kopierte Linie auf Oberstoff von Paspeltaschenteil passen, feststecken und oberhalb von Spange schmalkantig mit Maschine feststeppen.

④ **Seitenteile - geprägtes Schrägband:** Von geprägtem Schrägband 8 cm abschneiden sowie den Rest in zwei Teile trennen. Die Seitenteile, wie markiert, an Paspeltaschenteil einpassen, feststecken und heften. Die Seitenkanten wie abgebildet, von Oberkante zu Oberkante mit dem geprägten Schrägband besetzen, feststecken, heften und mit Maschine vorsichtig gegensteppen.

⑤ **Reissverschluss:** Den geöffneten Reissverschluss, wie markiert, an Paspeltaschenteil-Oberkante passen - an einer Seite bündig, an der anderen Seite mit 3 cm Überstand - heften und gegensteppen. Die Reissverschluss-Endstücke längs im Umbruch zur Aussenkante hin umfalten und feststecken. Verbliebene 8 cm von geprägtem Schrägband um Endkanten von Reissverschluss - für das Auge gefällig, passen, feststecken und schmalkantig gegensteppen.

Modell III - Citytasche:

① **Oberstoff-Taschenteile (mit Ledernadel arbeiten):** Die Oberstoff-Taschenteile sowie Oberstoff-Taschenboden auf linker Stoffseite mit aufbügelbarem Vlies versehen. Die Taschenteile rechts auf rechts an Taschenbodenteil passen, heften und gegensteppen. Saumkanten schmal zurückschneiden. Taschenteil rechts wenden und an Taschenteil-Oberkante 1 cm Saum links auf links falten und heften.

② **Tascheninnenfutter:** Die zugeschnittenen Wachstumteile von Taschenteil und Taschenboden auf die rechte Futterstoffseite der Taschenteile passen und an den Randkanten grob heften. Die Wachstum-Taschenteile mit Wachstumseite an Wachstumseite von Taschenboden passen, heften und gegensteppen. Saumkanten schmal zurückschneiden. An Wachstum-Taschenteil, an Oberkante 1 cm Saum links auf links falten und heften. Das Wachstum-Taschenteil links auf links in das Oberstoff-Taschenteil einpassen und mit Stecknadeln an der Oberkante bündig stecken.

③ **Schlaufen für Taschengriffe:** Werden alternativ Oesen eingeschlagen und andere Taschengriffe verwendet als vorgegebene Muster, entfällt der Arbeitsvorgang für Taschenschlaufen. Vier Schlaufen anfertigen (Mass siehe Zutat). Jeweils ein Schlaufenende mit 2 cm Saum, wie markiert, zwischen beide Taschenteile passen und an Oberstoff-Taschenteil-Oberkante feststecken. Schlaufen durch vorgegebene Öffnung an Taschengriffe ziehen und das jeweils verbliebene Endstück an Tascheninnenfutterteil-Oberkante mit Stecknadeln feststecken. Taschenoberkanten gegenheften und schmalkantig (2 mm breit) gegensteppen.