



Nähanleitung:

① **Hinweis (wichtig):** Modell I: Die Oberstofftaschenteile werden an allen Kanten mit 5 mm Saumzugabe zugeschnitten - die Futterstofftaschenteile jedoch mit 1 cm Saumzugabe. Modell II: Auf ein Oberstofftaschenteil, auf rechte Stoffseite vorgegebene Markierungen für Henkel sowie Besatztasche mit Heftfaden übertragen. Gleichen Arbeitsvorgang an einem Futterstofftaschenteil - jedoch ohne Henkelübertragung. Die vorgegebenen Markierungen für "Naht" am Henkelschnittmuster mit losem Heftfaden auf rechte Oberstoffseite übertragen. Für strapazierfähige Henkel: Zwei Streifen Vlies im Mass von 25 cm x 8 cm anfertigen. Modell III: Die Abnäher vom Seitenschnittmuster auf linke Stoffseite von Oberstoff - sowie Futterstoffteil mit Kopierpapier oder Heftfaden übertragen. Markierungen für Henkel an Oberstofftaschenteiloberkante mit losem Heftfaden übertragen.

Modell I - Umhängebeutel:

① **Oberstofftaschenteile** (bei Verwendung von Leder mit Ledernähmaschinenadel arbeiten): Die Taschenteile an den Beutellängskanten mit 5 mm Saumbreite links auf rechts, offenkantig übereinanderfalten - zusammenstecken, heften und gegensteppen. Den Taschenboden an jeweils 2 gegenüberliegenden Kanten, rechts auf links, mit 5 mm Saumbreite an Taschenbeutelunterkante offenkantig übereinandergefaltet passen, zusammenstecken, heften und gegensteppen. Gleichen Arbeitsvorgang für die verbliebenen 2 Kanten, jedoch im jeweiligen Eckbereich die Naht von Hand in gleicher Stichelänge fertigstellen.

② **Tragegurt:** Die Tragegurtendkanten mit 5 mm Saumbreite links auf rechts, offenkantig übereinandergefaltet zusammenstecken und gegensteppen.

③ **Futterstofftaschenteile:** Die Taschenteile an den Beutellängskanten mit 1 cm Saumbreite aneinandergereiht rechts auf rechts legen, an den Längskanten zusammenstecken, heften und gegensteppen. Nähte bügeln. In Folge das Taschenbodenteil rechts auf rechts an Beutelunterkante passen, heften und gegensteppen. Tragegurtendkanten rechts auf rechts falten und mit 1 cm verbleibender Saumbreite zusammenstecken und gegensteppen. Tragegurtsaumkanten auseinanderbügeln. An Beuteloberkanten - sowie in Fortführung der Tragegurte 1 cm Saum links auf links falten, feststecken und heften. Kanten bügeln. Futterstoffbeutel links auf links in Oberstoffbeutel einpassen, an den Kanten zusammenstecken, heften und schmalkantig gegensteppen.

Modell II - Citytasche:

① **Oberstofftaschenteile:** Alle Oberstofftaschenteile auf linker Stoffseite mit aufbügelbarem Vlies versehen - ebenso ein Futterstoff-Besatztaschenteil. Im Bereich Henkelmarkierung - je Oberstofftaschenteil - einen zusätzlichen Streifen aufbügelbares Vlies - 1,5 cm unterhalb und mittig von Taschenteiloberkante aufbügeln.

② **Oberstoff-Besatztasche:** Besatztaschenteile (Ober- sowie Futterstoff) rechts auf rechts legen, an den Kanten zusammenstecken und heften. Besatztaschenteil an drei Kanten - verbleibende Saumbreite 1 cm - gegensteppen. Ecken schräg zurückschneiden. Besatztaschenteil rechts wenden. An offengebliebener Kante jeweils 1 cm Saum links auf links einfalten, zusammenstecken und heften. Bügeln. Verbliebene Kante von Hand mit unsichtbaren Stichen schliessen. Besatztasche an gegenüberliegender Kante im Kantenabstand von 8 mm gegensteppen - dabei zur jeweiligen Seite hin 8 mm freibleibend. Die Besatztasche mit der von Hand geschlossenen Kante zur Unterseite hin auf vorgegebene Markierung, auf rechte Seite von Oberstofftaschenteil passen, feststecken und an den drei noch nicht abgesteppten Kanten festheften. Besatztasche im Kantenabstand von 8 mm auf Oberstofftaschenteil gegensteppen. Futterstoff-Besatztasche: Gleichen Arbeitsvorgang wie Oberstoff-Besatztasche.

③ **Oberstoff- und Futterstofftaschenteile:** Oberstofftaschenteile rechts auf rechts legen, an den Seitenkanten zusammenstecken und gegensteppen. Taschenboden rechts auf rechts an Taschenteilunterkante passen, zusammenstecken, heften und gegensteppen. Taschenteil rechts wenden. Gleichen Arbeitsvorgang für Futterstofftaschenteile - jedoch nicht wenden.

④ **Henkel:** An jeweiligem Henkelteil Ecken schräg zurückschneiden - sowie rundum 1 cm Saum links auf links falten, feststecken, heften und bügeln. Henkelteile längs, links auf links falten, zusammenstecken und Längs- sowie Schmalkanten heften. Henkelteile an den Aussenkanten schmalkantig gegensteppen. Henkel zwischen den beiden mit Heftfaden markierten Stellen (22 cm lang) rechts auf rechts falten, zusammenstecken und heften. Mit einer Jeans- oder Ledernähnaedel schmalkantig gegensteppen. Henkelendkanten wie markiert, rechts auf rechts auf Oberstofftaschenteil passen und feststecken. Wie abgebildet - mit Jeans- oder Ledernähnaedel feststeppen. An Oberkante von Oberstofftaschenteil 1 cm Saum links auf links falten, feststecken und heften - gleichen Arbeitsvorgang für Futterstofftaschenteil. Pappboden in Oberstofftaschenteil einpassen. Futterstofftaschenteil links auf links in Oberstofftaschenteil einpassen, Oberkanten zusammenstecken, heften und schmalkantig gegensteppen.

Modell III - Handtasche:

① **Oberstoff- und Futterstofftaschenteile:** Alle Oberstofftaschenteile auf linker Stoffseite mit aufbügelbarem Vlies versehen. Abnäher an Oberstoffseitenteil auf linker Stoffseite zusammenstecken, heften und schliessen - dabei Fadenenden länger überstehen lassen und verknoten. Abnäheraumkanten schmal zurückschneiden. Futterstoffseitenteil: Gleichen Arbeitsvorgang wie Oberstoffseitenteil. Oberstoff: Das Seitenteil zwischen beide Taschenteile rechts auf rechts passen, zusammenstecken, heften und gegensteppen. Taschenteil rechts wenden. Gleichen Arbeitsvorgang für Futterstofftaschenteile - jedoch nicht wenden. An Oberkante von Oberstofftaschenteil 1 cm Saum links auf links falten, feststecken und heften. Gleichen Arbeitsvorgang am Futterstofftaschenteil. Futterstofftaschenteil links auf links in Oberstofftaschenteil einpassen und Oberkanten zusammenstecken.

② **Henkel:** An jeweiligem Henkelteil, an den Längskanten 1 cm Saum links auf links falten, feststecken und heften. Bügeln. Jeweiliges Henkelteil längs, links auf links falten, zusammenstecken und Längskanten heften. Henkelteile längs schmalkantig gegensteppen. Henkelendkanten, wie an Taschenteiloberkante markiert, zwischen Oberstoff- und Futterstofftaschenteil feststecken. Oberkanten von Oberstoff- und Futterstofftaschenteil gegenheften sowie schmalkantig gegensteppen.